


Display



To Set Time

1. Pull crown out fully to point B.
2. Turn crown to move hands to the correct time.
3. Push crown back in fully to point A.


Affichage



Pour régler l'heure

1. Tirez la couronne jusqu'au point B.
2. Tournez la couronne pour amener les aiguilles à l'heure exacte.
3. Repoussez la couronne complètement jusqu'au point A.


Anzeige



Uhrzeit einstellen

1. Krone vollständig bis zum Punkt B herausziehen.
2. Krone drehen, um die Zeiger auf die richtige Zeit zu stellen.
3. Krone vollständig bis zum Punkt A zurückdrücken.


Tampilan



Untuk Mengatur Waktu

1. Tarik tombol pemutar sepenuhnya ke titik B.
2. Putar tombol pemutar untuk menggerakkan jarum ke waktu yang tepat.
3. Dorong tombol pemutar kembali sepenuhnya ke titik A.


Schermo



Per impostare l'orario

1. Estrarre completamente la corona fino al punto B.
2. Ruotare la corona per spostare le lancette sull'orario corretto.
3. Spingere la corona completamente all'interno del punto A.


Mostrador



Ajuste da hora

1. Puxe a coroa totalmente até a posição B.
2. Gire a coroa para mover os ponteiros para o horário correto.
3. Empurre a coroa de volta à posição A.


Pantalla



Cómo configurar la hora

1. Jale la corona completamente hacia afuera hasta el punto B.
2. Gire la corona para ajustar las manecillas a la hora correcta.
3. Inserte de nuevo la corona completamente hasta el punto A.

Urtavla



Att ställa in tiden

1. Dra ut kronan helt till punkt B.
2. Vrid kronan för att flytta visarna till korrekt tid.
3. Tryck in kronan helt till punkt A.